Original	Rechange	Original	Rechange
Standby TV	Power	Enter/Memory/D.Skip TV	Pre Ch
Tv/Video TV	TV/R	Standby AV Video	+ Shift + Power
CH+ TV	Ch +	Video 1	Red
CH- TV	Ch -	Video 2	Green
Vol + TV	Vol +	SA-CD/CD	Yellow
Vol - TV	Vol -	DVD	Blue
1 TV	1	Tuner	Media
2 TV	2	Sleep	Sleep
3 TV	3	Test Tone	Smart
4 TV	4	2CH	Text
5 TV	5	A.F.D.	Options
6 TV	6	Movie	Format
7 TV	7	Music	Dual
8 TV	8	Dual Mono	3D
9 TV	9	Main Menu	Menu
0/10 TV	0	MPX/FM Mode/Audio Video	+ Shift + TV/R
-/-- TV	Guide	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1	Subt

Original	Rechange
Enter/Memory/D.Skip Video 1	+ Shift + Pre Ch
1 Video 1	+ Shift + 1
2 Video 1	+ Shift + 2
3 Video 1	+ Shift + 3
4 Video 1	+ Shift + 4
5 Video 1	+ Shift + 5
6 Video 1	+ Shift + 6
7 Video 1	+ Shift + 7
8 Video 1	+ Shift + 8
9 Video 1	+ Shift + 9
0/10 Video 1	+ Shift + 0
-/--/>10/Clear Video 1	+ Shift + Guide
AV Menu Video	AV
Up Video 1	Up
Down Video 1	Down
Right Video 1	Right
Left Video 1	Left

Original	Rechange
Enter Video 1	Ok
Display Video	Info
Master Vol +	+ Shift + Vol +
Master Vol -	+ Shift + Vol -
Muting	Mute
Play Video 1	Play
Pause Video 1	Pause
Stop Video 1	Stop
<</Tuning- Video	<<
>>/Tuning+	>>
I<</Preset+	I<<
>>I/Preset + Video 1	>>I
→Advance/Step I> Video 1	+ Shift + Ch +
←/Replay/<I Step Video 1	+ Shift + Ch -

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby System	Power	3	3
Standby AV	+ Shift + Power	4	4
Sleep	Sleep	5	5
Test Tone	Smart	6	6
Play	Play	7	7
>>/ Tuning+	>>	8	8
<</ Tuning-	<<	9	9
Pause	Pause	0/ 10	0
Stop	Stop	-/--/ >10/ Clear	Guide
Main Menu	Menu	Enter/ Memory/ D. S	Pre Ch
Video 1	Red	Top	+ Shift + Menu
Video 2	Green	AV Menu	AV
SA-CD/ CD	Yellow	Muting	Mute
DVD	Blue	Return/ Exit	Back
Tuner	Media	Display	Info
1	1	Master Vol +	Vol +
2	2	Master Vol -	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
I <</ Preset -	I <<		
>>I / Preset +	>>I		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
· →Advance/ Step I >	Ch +		
← / Replay/ <I Step	Ch -		
Music	Dual		
Movie	Format		
A. F. D.	Options		
Dual Mono	3D		
2CH	Text		
MPX/ FM	TV/ R		
ANT/ D. Tuning/ Subtitle	Subt		
Jump/ Shift/ Angle	List		

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby System	Power	2	2
Standby AV	+ Shift + Power	3	3
Sleep	Sleep	4	4
Test Tone	Smart	5	5
Video 1	Red	6	6
Video 2	Green	7	7
SA-CD/CD	Yellow	8	8
DVD	Blue	9	9
Tuner	Media	0/10	0
Main Menu	Menu	-/--/>10/Clear	Guide
Music	Dual	Master Vol +	Vol +
Movie	Format	Master Vol -	Vol -
2CH	Text	Muting	Mute
Dual Mono	3D	Display	Info
A.F.D.	Options	Enter	Ok
Enter/Memory/D.S	Pre Ch	Play	Play
1	1	Pause	Pause

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop		
<</ Tuning-	<<		
>>/ Tuining+	>>		
I <</ Preset -	I <<		
>>I / Preset +	>>I		

Original	Rechange	Original	Rechange
Video 1	Red	2 Tuner	2
Video 2	Green	3 Tuner	3
SA-CD/CD	Yellow	4 Tuner	4
DVD	Blue	5 Tuner	5
Tuner	Smart	6 Tuner	6
Sleep	Sleep	7 Tuner	7
Standby System	Power	8 Tuner	8
Main Menu	Menu	9 Tuner	9
2CH	Text	0/10 Tuner	0
A.F.D.	Options	Enter/Memory/D.Skip Tuner	Pre Ch
Movie	Format	Muting	Mute
Music	Dual	Master Vol +	Vol +
Dual Mono	3D	Master Vol -	Vol -
MPX/FM Mode/Audio Tuner	TV/R	Display Tuner	Info
ANT/D.Tuning/Subtitle Tuner	Subt	I<</Preset- Tune	I<<
Jump/Shift/Angle Tuner	List	>>I/Preset+	>>I
1 Tuner	1	<</Tuning- Tuner	<<

Original	Rechange
>>/ Tuning+	>>
Test Tone	Media
Standby Video	+ Shift + Power
MPX/ FM Mode/ Audio Video	+ Shift + TV/ R
ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2	+ Shift + Subt
Enter/ Memory/ D. Skip Video 2	+ Shift + Pre Ch
1 Video 2	+ Shift + 1
2 Video 2	+ Shift + 2
3 Video 2	+ Shift + 3
4 Video 2	+ Shift + 4
5 Video 2	+ Shift + 5
6 Video 2	+ Shift + 6
7 Video 2	+ Shift + 7
8 Video 2	+ Shift + 8
9 Video 2	+ Shift + 9
0/ 10 Video 2	+ Shift + 0
-/--/ >10/ Clear Video 2	Guide

Original	Rechange
AV Menu Video	AV
Up Video 2	Up
Down Video 2	Down
Right Video 2	Right
Left Video 2	Left
Enter Video 2	Ok
Display Video	+ Shift + Info
Play Video 2	Play
Pause Video 2	Pause
Stop Video 2	Stop
← / Replay/ ◁ I Step Video 2	Ch -
· →Advance/ Step I > Video 2	Ch +
>>I / Preset +	+ Shift + >>I
I <</ Preset - Vide	+ Shift + I <<
>>/ Tuning+	+ Shift + >>
<</ Tuning- Video	+ Shift + <<