Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide
	Recall		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Mark		Info
	Sub Title		Subt
	Title Menu		D. Menu
	Zoom		Shift + Eject
	Menu		Menu
	Options		Shift + Options
	Play/Pause		Play
	Play/Pause		Pause
	Stop/Eject		Stop
	<<|<<		<<
	>>|>>		>>
	Stop/Eject		Eject

Original		Rechange		Original	Rechange
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options		
HDD	HDD	SEARCH TV/R	TV/R		
DVD	DVD	ECO 3D	3D		
ERASE	Erase	CLEAR EXIT	Exit		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
KISS ONLINE	Kiss Online	HOME SMART	Smart		
PC LINK	PC Link	APP MEDIA	Media		
ANGLE	Angle	REPEAT TEXT	Text		