Original		Rechange	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
FM	FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
COAX OPTI	Opti / Coax	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUX AUDIO	Audio/ AUX	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
BT	BT	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
PAIR	Pair	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
SCAN	Scan	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
V+	V+	+ VOL	Vol +
CLOCK	Clock	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P >>I	P >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset +
V-	V-	VOL −	Vol -
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
I << P	I << P	PRESET- I<<	I << / Preset -
USER	User	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Original		Rechange		Original	Rechange
NORMAL	Normal	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
CLASS	Class	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
POP	Pop	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		
ROCK	Rock	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search		
JAZZ	Jazz	LIST SMART	Smart / List		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
BASS −	Bass-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		
BASS +	Bass+	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
TREBLE −	Treble-	CH PAGE −	CH- / Page-		
TREBLE +	Treble+	CH PAGE +	CH+ / Page+		