Original	Rechange	Original	Rechange
TV	TV/ Radio /	OK	OK
Power	Power	Down	Down
Input	AV / Input / RDS	Red / PIP PR -	Red / Netflix / Search
PIP	D. Menu / Top	Red / PIP PR -	+ Shift + CH- /
Zoom -	I << / Preset -	Green / PIP PR -	Green / APP / Repeat
Zoom +	>>I / Preset +	Green / PIP PR -	+ Shift + CH+ /
Sleep	Sleep / Timer	Yellow / Swap	Yellow / YouTube / Repeat
Text	Text / Goto	Yellow / Swap	Back / Return
SSM	Sound / Title	Blue / PIP Inpu	+ Shift + AV / Input / RDS
PSM	Picture / Format	Blue / PIP Inpu	Blue / Prime Video / Random
I/II	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home	PR +	CH+ / Page+
ARC	Info / Angle	Vol -	Vol -
Exit	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Left	Left	List	Smart / List
Up	Up	PR -	CH- / Page-
Right	Right	1	1

Original		Rechange	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
FAVOURITE	Favourite	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	0	0
Q.VIEW	Q. View	DISPLAY	Display / Media
SIZE	Size	ZOOM	Zoom / Size
POSITION	Position	SLOW	Play / Slow
INDEX	Index	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
REVEAL	Reveal	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Rechange	
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
MODE	Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Original		Rechange	
POWER	Power DVD		Power
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
POWER	Power Audio	SHIFT +	Shift + Power
VOL ▲	Vol + Audio	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol - Audio	VOL –	Vol -
MUTE	Mute Audio	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange		Original		Rechange	
POWER	Power		Power		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		<<	TUNE-	<< / Tune-
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+		>>	TUNE+	>> / Tune+
PR	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				

Original		Rechange	
POWER	Power STB		Power
INPUT	Input STB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu STB	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up STB	▲	Up
OK	OK STB	OK	OK
▼	Down STB	▼	Down
▶	Right STB	▶	Right
◀	Left STB	◀	Left
VOL	Vol + STB	+ VOL	Vol +
VOL	Vol - STB	VOL –	Vol -
MUTE	Mute STB	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR	PR+ STB	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR	PR- STB	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1 STB	TV 1	1
2	2 STB	DVD 2	2
3	3 STB	CD - STB 3	3
4	4 STB	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
5	5 STB	TAPE 5	5
6	6 STB	TUNER 6	6
7	7 STB	AUX - HDD 7	7
8	8 STB	USB 8	8
9	9 STB	BLUETOOTH 9	9
0	0 STB	HDMI - SAT 0	0
POWER	Power Cable	SHIFT +	Shift + Power
MENU	Menu Cable	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
▲	Up Cable	SHIFT + ▲	Shift + Up
OK	OK Cable	SHIFT + OK	Shift + OK
▼	Down Cable	SHIFT + ▼	Shift + Down
PR	PR+ Cable	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
PR	PR- Cable	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
VOL	Vol + Cable	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL	Vol - Cable	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
MUTE	Mute Cable	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
1	1 Cable	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Rechange	Original	Rechange
2	2 Cable	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
3	3 Cable	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
4	4 Cable	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
5	5 Cable	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
6	6 Cable	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
7	7 Cable	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
8	8 Cable	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
9	9 Cable	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
0	0 Cable	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		