Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
BROWSER WWW.	www. Browser	LIST SMART	Smart / List
REFRESH	Refresh	ANGLE INFO	Info / Angle
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
MIX TXT	TXT / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SCREENSHOT	Screenshot	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INDEX	<< / Index	TUNE-	<< / Tune-
HOLD	>> / Hold	TUNE+	>> / Tune+
HOLD	>> / Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop / Hold

Original		Rechange	
REVEAL	I<< / Reveal	PRESET-	I<< / Preset-
CANCEL	>>I / Cancel	PRESET+	>>I / Preset+
CANCEL	>>I / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround
ASPECT	Aspect	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SIZE	Play/Pause / Siz	SLOW	Play / Slow
SIZE	Play/Pause / Siz	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SIZE	Play/Pause / Siz	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Down		Down

Original		Rechange	
SET	Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	i / Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
MOUSE	Recall / Mouse	RETURN BACK	Back / Return
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
P-MODE	P- Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S-MODE	S- Mode	TITLE SOUND	Sound / Title