Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	For mat
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shi f t + Smar t
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Q.VIEW	Q. Vi ew	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INFO/?	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Gui de	GUIDE	Gui de
	Up		Up
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
APP STORE	APP St or e	APP MEDIA	Medi a
	Mut e	MUTE	Mut e
TOOL	Tool	SETTINGS OPT	Opt i ons
CH	CH +	CH +	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
FAV/	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch

Original		Rechange	
APP	APP	HOME SMART	Smart
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
<<	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
■	Stop	■	Stop
II	Pause	II	Pause
●	Rec	REC MODE ●	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Rechange