Original		Rechange	
POWER	Power		Power
DVD	DVD	D	Blue
HDD	HDD	C	Yellow
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
AV/INPUT	AV input	TIMER AV	AV
SCA	<< Scan		<<

Original		Rechange	
CAN	Scan >>		>>
SKI	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PR/CH	PR/CH+	+ CH	Ch +
	PR/CH-	CH −	Ch -
PR/CH	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original	Rechange	Original	Rechange
Title	List		
O))) / Audio	Dual		
Marker	Format		
Clear	Exit		
Rec	Rec		
Repeat	Text		
☼	Media		
Timeshift	Subt		
Power Tv	Shift + Power		
AV Input Tv	Shift + AV		
PR/CH+ Tv	Shift + Ch +		
PR/CH- Tv	Shift + Ch -		
Vol + Tv	Vol +		
Vol - Tv	Vol -		