Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	0	0
FAV / Eject	Pre Ch	Recall	Back
FAV / Eject	Eject	-/--	Shift + Guide
Mute	Mute	Red / Goto	Red
P. Mode	Format	Green / A-B	Green
S. Mode	Dual	Yellow / Repea	Yellow
Sleep	Sleep	Blue / Angle	Blue
Scaler	Smart	Setup	Menu
1	1	Exit	Exit
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	CH +	Ch +
8	8	CH -	Ch -
9	9	Vol +	Vol +

Original	Rechange
Vol -	Vol -
Text / Play	Text
Text / Play	Play
Mix / Pause	Shift + Text
Mix / Pause	Pause
Index / Stop	Shift + Info
Index / Stop	Stop
Source	AV
Cancel / <<	<<
Reveal / >>	>>
Hold / I <<	I <<
Size / >>I	>>I
S. Page /	D. Menu
Page - / Titl	Shift + Ch -
Page + / PBC	Shift + Ch +
I/II / Audio	Shift + Dual
i / Display	Info

Original	Rechange
Radio / Zoom -	TV/R
Radio / Zoom -	Shift + Down
EPG / Zoom +	Guide
EPG / Zoom +	Shift + Up
S. Title / Subti	Subt