Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
CD/DVD	CD/DVD	C	Yellow
BAND	Band	B	Green
AUX	AUX	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PL II	DPL II	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SOUND	Sound Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
S-TITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SET UP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PRESET +	Preset +	CH +	Ch +
PRESET -	Preset -	CH -	Ch -
SLOW	<<</Slow-	<<	<<
SCAN +	>>/Slow+	>>	>>

Original		Rechange	
SKIP/S	I << Skip		I <<
/SCAN +	Skip >>I		>>I
STOP	Stop		Stop
PAUSE/STEP	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	DISC NAV LIST	List
MARKER	Marker	D	Blue
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
RDS	RDS	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
PTY	PTY	PICTURE FORMAT	Format
PTY SEARCH	PTY Search	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media