Original		Rechange	
	Power		Power
	i +	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Audio I/II/I+	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
+	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
−	Vol -	VOL −	Vol -
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
P	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P -	− CH PAGE	CH- / Page-
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PC	PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
►/II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
►/II	Play / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
►►I	Up / >>I		Up
►►I	Up / >>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◄◄	Left / <<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
◄◄	Left / <<		Left

Original	Rechange	Original	Rechange
OK	OK	Timer	Shift + Sleep / Timer
Right / >>	Right	Size	Zoom / Size
Right / >>	>> / Tune+		
End	Exit / Cancel / Clear		
Down / I<<	Down		
Down / I<<	I<< / Preset-		
Rec	Rec / Rec Mode		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Text	Text / Goto		
Reveal	Setup / OPT /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
FAV	Fav / Marker / PC		
Hold	Stop / Hold		