Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu
Mute	Mute	Exit	Exit
Fav	Pre Ch	V +	Vol +
List	List	V -	Vol -
Audio	Dual	CH +	Ch +
Back	Back	CH -	Ch -
Red	Red	P +	Shift + Ch +
Green	Green	P -	Shift + Ch -
Yellow	Yellow	1	1
Blue	Blue	2	2
i	Info	3	3
EPG	Guide	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	Ok	7	7
Right	Right	8	8
Down	Down	9	9

Original		Rechange		Original	Rechange
0	0	0	0		
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/ R		
	Home	HOME SMART	Smart		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUB	SUB	AD SUBT	Subt		
	Message	ECO 3D	3D		