Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
V-FMT	Red / V-FMT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
V-FMT	Red / V-FMT	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TIMER	Blue / Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TIMER	Blue / Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V-	Left / V-	VOL −	Vol -
V-	Left / V-		Left
OK	OK	OK	OK
V+	Right / V+	+ VOL	Vol +
V+	Right / V+		Right
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange		Original	Rechange
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
FRW	FRW	TUNE-	<< / Tune-		
FFW	FFW	TUNE+	>> / Tune+		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
Option	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
MOVIE	Movie	LIST SMART	Smart / List		