Original	Rechange	Original	Rechange
System Standby	Power	Left	Left
Muting	Mute / Dimmer	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Recall	Back / Return
<<	<< / Tune-	Master Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Multi CH	Smart / List
I <<</ CH Preset- Tuner	I << / Preset-	Tv CH+	CH+ / Page+
>>I / CH Preset+ Tuner	>>I / Preset+	Master Vol -	Vol -
Sound Field Mode	Sound / Title	Tv CH-	CH- / Page-
Sound Field	Audio / Lang I/II	1 Tuner	1
Sleep	Sleep / Timer	2 Tuner	2
Tv/ Video/ ANT	TV/ Radio /	CD	3
DVD Menu	D. Menu / Top	4 Tuner	4
Standby AV	AV / Input / RDS	5 Tuner	5
Main Menu	Menu / Home	Tuner	6
Up	Up	7 Tuner	7

Original		Rechange	
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
0	0 Tuner	0	0
–	-	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIDEO 1	Video1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 2	Video 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CH/PRE I<<	I<< / CH/ Preset -	SHIFT + PRESET- I<<	Shift + I<< / Preset-
PRESET + >>I	>>I / CH/ Preset +	SHIFT + PRESET+ >>I	Shift + >>I / Preset+
2CH	Sound Field	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
TEST TONE	Test Tone	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
TOP MENU 1	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
+	+	SHIFT + ▲	Shift + Up
MENU <	< Menu	SHIFT + ◀	Shift + Left
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Tuner	SHIFT + OK	Shift + OK
MENU >	Menu >	SHIFT + ▶	Shift + Right
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +

Original		Rechange	
TV VOL –	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
DVD/LD	DVD/ LD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD MENU 3	3 Tuner	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/TAPE	MD/ Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SHIFT >10	>10 Tuner/ Shift/ -/ -	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Original		Rechange	
I/⏻	Standby	⏻	Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD/LD	DVD/LD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TOP MENU 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
DVD MENU 3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
ENTER 5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10	>10/Shift/-/-	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return	OK	OK
– CH/PRE	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL –	Vol -

Original	Rechange
Standby CD	Power
Standby Video	SHIFT + Power
Video 1	SHIFT + SMART (LIST)
Video 2	SHIFT + DISPLAY (MEDIA)
DVD/LD	SHIFT + 2 (DVD)
MD/Tape	SHIFT + D.MENU (TOP MENU)
CD	TV/RADIO (PROGRAM)
Tuner	TEXT (GOTO)
1 CD	SHIFT + 1 (TV)
1 Video 1	1 (TV)
2 CD	SMART (LIST)
2 Video 1	2 (DVD)
3 CD	SHIFT + 3 (CD-STB)
3 Video 1	3 (CD-STB)
4 CD	4 (VIDEO)
4 Video 1	SHIFT + 4 (VIDEO)
5 CD	5 (TAPE)

Original	Rechange
5 Video 1	SHIFT + 5 (TAPE)
6 CD	SHIFT + 6 (TUNER)
6 Video 1	6 (TUNER)
7 CD	7 (AUX-HDD)
7 Video 1	SHIFT + 7 (AUX-HDD)
8 CD	SHIFT + 8 (USB)
8 Video 1	8 (USB)
9 CD	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
9 Video 1	9 (BLUETOOTH)
>10/Shift/-/-- (	FAV MARKER (PC)
>10/Shift/-/-- Video 1	SHIFT + 0 (HDMI-SAT)
0 CD	GUIDE EPG (-/--)
0 Video 1	0 (HDMI-SAT)
Enter/D.Tuning/Return CD	DISPLAY (MEDIA)
Enter/D.Tuning/Return Video 1	OK
I<< CD	PRESET-
I<< Video 1	SHIFT + PRESET-

Original		Rechange	
PRESET +	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset +
PRESET +	>>I Video 1	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset +
	<< CD	TUNE-	<< / Tune-
	<< Video 1	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	>> CD	TUNE+	>> / Tune+
	>> Video 1	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR CD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR Video 1	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Play CD	SLOW	Play / Slow
	Play Video 1	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Pause Video 1	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
	Stop Video 1	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL	Vol -

Original	Rechange

Original	Rechange
Standby	Power
Standby Video	SHIFT + Power
Video 1	SHIFT + TV 1
Video 2	SHIFT + DVD 2
DVD/LD	MEDIA DISPLAY
MD/TAPE	LIST SMART
CD	OPT-TOOLS SETUP
Tuner	PROGRAM TV/RADIO
TOP MENU 1 MD/Tape	SHIFT + LIST SMART
TOP MENU 1 Video 2	TV 1
2 MD/Tape	SHIFT + MEDIA DISPLAY
2 Video 2	DVD 2
DVD MENU 3 MD/Tape	SHIFT + CD-STB 3
DVD MENU 3 Video 2	CD-STB 3
4 MD/Tape	VIDEO 4
4 Video 2	SHIFT + VIDEO 4
ENTER 5 MD/Tape	SHIFT + TAPE 5

Original	Rechange
ENTER 5 Video 2	TAPE 5
6 MD/Tape	TUNER 6
6 Video 2	SHIFT + TUNER 6
7 MD/Tape	AUX-HDD 7
7 Video 2	SHIFT + AUX-HDD 7
8 MD/Tape	SHIFT + USB 8
8 Video 2	USB 8
9 MD/Tape	SHIFT + BLUETOOTH 9
9 Video 2	BLUETOOTH 9
SHIFT >10 >10/Shift/-/-- MD/Tape	-/-- GUIDE EPG
SHIFT >10 >10/Shift/-/-- Video 2	SHIFT + HDMI-SAT 0
0 MD/Tape	PC FAV MARKER
0 Video 2	HDMI-SAT 0
D.TUNING ENTER RETURN Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	SHIFT + OK
D.TUNING ENTER RETURN Enter/D.Tuning/Return Video 2	OK
CH/PRE I<< MD/Tape	PRESET- I<<
CH/PRE I<< Video 2	SHIFT + PRESET- I<<

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I MD/ Tape	>>I / Preset +		
>>I Video 2	Shift + >>I / Preset +		
<< MD/ Tape	<< / Tune-		
<< Video 2	Shift + << /		
>> MD/ Tape	>> / Tune+		
>> Video 2	Shift + >> /		
D. Skip/ TV/ VTR MD/ Tape	D. Menu / Top		
D. Skip/ TV/ VTR Video 2	Shift + D. Menu / Top Menu		
Play MD/ Tape	Play / Slow		
Play Video 2	Shift + Play /		
Pause MD/ Tape	Pause / Step / Freeze		
Pause Video 2	Shift + Pause / Step /		
Stop MD/ Tape	Stop / Hold		
Stop Video 2	Shift + Stop /		
Muting	Mute / Dimmer		
Master Vol +	Vol +		
Master Vol -	Vol -		