Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		DVB Menu		Media
	Mute		Mute		CH+		Ch +
	1		1		CH-		Ch -
	2		2		Menu		Menu
	3		3		Back		Back
	4		4		Up		Up
	5		5		Down		Down
	6		6		Right		Right
	7		7		Left		Left
	8		8		OK		Ok
	9		9		AV/Tv		AV
	0		0		EPG		Guide
	-/--		Shift + Guide		SUBT		Subt
	Recall		Pre Ch		i / Info		Info
	Vol +		Vol +		[≡] / Text		Text
	Vol -		Vol -		[≡+] / Hold		Dual
	Nicam		Smart		[▼] / PGDN		<<

Original	Rechange	Original	Rechange
[▲] PGUP	>>		
[≡i] / Index	Exit		
[≡♦] / Size	Format		
[≡?] / Reveal	TV/R		
[≡o] / Subpage	D. Menu		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Cyan	Blue		
Sleep	Sleep		
FAV	Shift + Pre Ch		
Last	Eject		
P-Mode	3D		