Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
SS-TITRE	SS-Titre	AD SUBT	Subt
ACCUEIL	Accueil	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
NETFLIX	Netflix	HOME SMART	Smart
REG. RAPIDE	Reg. Rapide	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETOUR/ GUIDE	Retour/Guide	-/-- GUIDE	Guide
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK/ LISTE	OK/Liste	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original	Rechange	Original	Rechange
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
I / I I Audi o/ Lar	Dual		
Pl ay	Pl ay		
Pause/ I ndex	Pause		
St op/ Gar de	St op		
Rec/ M x	Rec		
I <<	I <<		
Text e	Text		
>>I	>>I		
Tai l l e	For mat		
<</ Revel e	<<		
>>/ Annul e	>>		
Heur e/ Pg Ht	Li st		
SS- Code/ Pg Bs	Sl eep		