Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute	Down	Down
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	Ch. List	Smart
4	4	Exit	Exit
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Sound	Shift + Dual
8	8	Ch +	Ch +
9	9	Ch -	Ch -
0	0	PIC	Shift + Format
Audio	Dual	Text	Text
Recall	Back	Aspect	Format
TV Menu	Menu	Freeze	Pause
Source	AV	EPG	Guide
Up	Up	Sleep	Sleep

Original	Rechange	Original	Rechange
TV / RADIO	TV/R		
Info	Info		
FAV	Pre Ch		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Reveal	Media		
Hold	Stop		
List	List		
Subpage	<<		
Size	Eject		
M x	>>		
Subtitle	Subt		
Index	Play		