Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Smart Picture	Format
◷	Sleep	Menu	Menu
Exit	Exit	Text / OK	Ok
I-II	Dual	Text / OK	Text
I.S.	Smart	Up	Up
[i+]	Info	Left	Left
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Mute	Mute
6	6	P +	Ch +
7	7	P -	Ch -
8	8	Red / Rec	Red
9	9	Red / Rec	Rec
0	0	Green / <<	Green
Smart Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual	Green / <<	<<

Original	Rechange	Original	Rechange
Yel l ow / St op	C Yel l ow		
Yel l ow / St op	St op		
Bl ue / Pl ay	D Bl ue		
Bl ue / Pl ay	PLAY MODE Pl ay		
[X]	SHIFT + CLEAR EXIT Shi f t + Exi t		
[♦] / ◴	ECO 3D 3D		
[▯] / >>	SHIFT + Shi f t + St op		
[▯] / >>	>> >>		
[/ ≡]	SHIFT + REPEAT TEXT Shi f t + Text		
[?]	SEARCH TV/R TV/ R		
[≡i]	-/-- GUIDE Gui de		