Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Power	Power	Power	Power
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
PR +	CH+ / Page+	CH+ / Page+	CH+ / Page+
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
PR -	CH- / Page-	CH- / Page-	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS	AV / Input / RDS	AV / Input / RDS
0	0	0	0
Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +	Vol +	Vol +
Analog	Pause / Step / Freeze	Pause / Step / Freeze	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange	
Digital	Digital	Play / Slow	Play / Slow
Vol -	Vol -	Vol -	Vol -
Return	Return	Back / Return	Back / Return
Up	Up	Up	Up
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	Exit / Cancel / Clear
Left / Z -	Left / Z -	Left	Left
Right / Z +	Right / Z +	Right	Right
OK	OK	OK	OK
Down	Down	Down	Down
Menu	Menu	Menu / Home	Menu / Home
Presets	Presets	Setup / OPT /	Setup / OPT /
List	List	Smart / List	Smart / List
Info	Info	Info / Angle	Info / Angle
Guide	Guide	Guide / EPG / -/--	Guide / EPG / -/--
Red	Red	Red / Netflix / Search	Red / Netflix / Search
Green	Green	Green / APP / Repeat	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Purple / Text	Text / Goto		