| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Tv/ Radio | | TV/ Radio / |
| | 0 | | 0 |
| | ←PR | | Back / Return |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| | PR+ | | CH+ / Page+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Menu | | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Vol - | | Vol - |
| | OK/ List | | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol + | | Vol + |
| | FAV | | Fav / Marker / PC |
| | PR- | | CH- / Page- |
| | Down | | Down |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Red/ Find | | Red / Netflix / Search |
| | ↑/ Page+ | | Shift + CH+ / |
| | Green/ Zoom | | Green / APP / Repeat |
| | Green/ Zoom | | Zoom / Size |
| | ↓/ Page- | | Shift + CH- / |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Text | | Text / Goto |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | Audio L/R | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| INFO | Info | ANGLE / INFO | Info / Angle | | |
| TV/AV | Tv/AV | RDS / AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| SLEEP | Sleep | TIMER / SLEEP | Sleep / Timer | | |
| | [+] | MEDIA / DISPLAY | Display / Media | | |
| | Record | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| SHIFT | Shift | LIST / SMART | Smart / List | | |
| | << Fast | TUNE- | << / Tune- | | |
| | Fast >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | < Slow | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| | Slow > | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |