Original	Rechange
PLII PARA.	D. Menu
Adjust -	Shift + Down
DSP -	Shift + Left
Power	Power
CH/Level Up	Ch +
CH/Level Down	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Up / PTY Selec	Up
Down / Search M	Down
Right / EON PT	Right
Left / EON TA	Left
Enter / RDS	Ok
Setup / OSD	Options
Menu / T. Tone	Menu
Display / Slee	Info

Original	Rechange
Display / Slee	Sleep
Return /	Back
Stop / P. Scan	Stop
<< / Tune -	<<
>> / Tune +	>>
I << / Preset -	I <<
>>I / Preset +	>>I
1 / Tuner	1
2 / CD	2
3 / AUX	3
4 / Tape	4
5	5
6 / Video 1	6
7 / Video 2	7
8 / Video 3	8
9	9
0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
Adj ust +	SHIFT + ▲ Shi ft + Up	AUX Pause	SHIFT + ❚❚ Shi ft + Pause
7CH Di r	ECO 3D 3D	AUX Pl ay	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shi ft + Pl ay
CH Sel / T/ V	SEARCH TV/R TV/ R	AUX St op / P. Sca	SHIFT + ■ Shi ft + St op
SPK SET	CLEAR EXIT Exi t	AUX << / Tune	SHIFT + << Shi ft + <<
Aut o	AD SUBT Subt	AUX >> / Tune	SHIFT + >> Shi ft + >>
DSP +	SHIFT + ▶ Shi ft + Ri ght	AUX >>I / Pr eset	SHIFT + >>I Shi ft + >>I
St er eo	SOUND DUAL Dual	AUX I << / Pr eset	SHIFT + I<< Shi ft + I <<
CD	B Gr een		
AUDI O	A Red		
AUX	C Yel l ow		
TV	D Bl ue		
VCR	SHIFT + A Shi ft + Red		
SAT	SHIFT + D Shi ft + Bl ue		
CABLE	SHIFT + C Shi ft + Yel l ow		
DVD	SHIFT + B Shi ft + Gr een		
AUX Power /	SHIFT + ⏻ Shi ft + Power		
AUX Rec	SHIFT + REC MODE Shi ft + Rec		

Original	Rechange	Original	Rechange
AUDIO	A Red	TV 3	3
CD	B Green	TV 4	4
AUX	C Yellow	TV 5	5
TV	D Blue	TV 6	6
VCR	SHIFT + A Shift + Red	TV 7	7
DVD	SHIFT + B Shift + Green	TV 8	8
CABLE	SHIFT + C Shift + Yellow	TV 9	9
SAT	SHIFT + D Shift + Blue	TV 0	0
TV Power	Power	CABLE Power	SHIFT + Shift + Power
TV CH/Level +	+ CH Ch +	CABLE CH/Level +	SHIFT + + CH Shift + Ch +
TV CH/Level -	CH − Ch -	CABLE CH/Level -	SHIFT + CH − Shift + Ch -
TV CH Sel. / T/	APP MEDIA Media	CABLE CH Sel.	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
TV Mute	MUTE Mute	CABLE Mute	SHIFT + MUTE Shift + Mute
TV Volume +	+ VOL Vol +	CABLE Volume	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
TV Volume -	VOL − Vol -	CABLE Volume -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
TV 1	1 1	CABLE 1	SHIFT + 1 Shift + 1
TV 2	2 2	CABLE 2	SHIFT + 2 Shift + 2

Original		Rechange		Original	Rechange
AUX 3	CABLE 3	SHIFT + 3	Shift + 3		
TAPE 4	CABLE 4	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	CABLE 5	SHIFT + 5	Shift + 5		
VIDEO1 6	CABLE 6	SHIFT + 6	Shift + 6		
VIDEO2 7	CABLE 7	SHIFT + 7	Shift + 7		
VIDEO3 8	CABLE 8	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	CABLE 9	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	CABLE 0	SHIFT + 0	Shift + 0		

Original	Rechange	Original	Rechange
AUDIO	A Red	DVD Right	Right
CD	B Green	DVD Down	Down
AUX	C Yellow	DVD Display	Info
TV	D Blue	DVD Pause	Pause
VCR	SHIFT + A Shift + Red	DVD Play	Play
DVD	SHIFT + B Shift + Green	DVD Stop / P. Scan	Stop
SAT	SHIFT + D Shift + Blue	DVD <<	<<
CABLE	SHIFT + C Shift + Yellow	DVD >>	>>
DVD Power	Power	DVD I <<	I <<
DVD Menu /	TOP MENU MENU Menu	DVD >>I	>>I
DVD Audio Sel.	SOUND DUAL Dual	DVD 1	1
DVD Subtitle	AD SUBT Subt	DVD 2	2
DVD Zoom	ECO 3D 3D	DVD 3	3
DVD OSD	PICTURE FORMAT Format	DVD 4	4
DVD Up	Up	DVD 5	5
DVD Left	Left	DVD 6	6
DVD Enter	OK Ok	DVD 7	7

Original		Rechange	
VIDEO3 8	DVD 8	8	8
9	DVD 9	9	9
0	DVD 0	0	0
POWER	SAT Power	SHIFT +	Shift + Power
CH/LEVEL	SAT CH/Level +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH/LEVEL	SAT CH/Level -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CH SEL T/V	SAT CH Sel.	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
MUTE	SAT Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
VOLUME	SAT Volume +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOLUME	SAT Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TUNER 1	SAT 1	SHIFT + 1	Shift + 1
CD 2	SAT 2	SHIFT + 2	Shift + 2
AUX 3	SAT 3	SHIFT + 3	Shift + 3
TAPE 4	SAT 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	SAT 5	SHIFT + 5	Shift + 5
VIDEO1 6	SAT 6	SHIFT + 6	Shift + 6
VIDEO2 7	SAT 7	SHIFT + 7	Shift + 7

Original		Rechange	
VIDEO3 8	SAT 8	SHIFT + 8	Shift + 8
9	SAT 9	SHIFT + 9	Shift + 9
0	SAT 0	SHIFT + 0	Shift + 0

Original		Rechange	
AUDIO	AUDIO	A	Red
CD	CD	B	Green
AUX	AUX	C	Yellow
TV	TV	D	Blue
VCR	VCR	SHIFT + A	Shift + Red
SAT	SAT	SHIFT + D	Shift + Blue
CABLE	CABLE	SHIFT + C	Shift + Yellow
DVD	DVD	SHIFT + B	Shift + Green
⏸	CD Pause	⏸	Pause
▶	CD Play	PLAY MODE ▶	Play
P.SCAN ■	CD Stop	■	Stop
PRE ⏮	CD I<<	⏮	I<<
RESET + ⏭	CD >>I	⏭	>>I
TUNER 1	CD 1	1	1
CD 2	CD 2	2	2
AUX 3	CD 3	3	3
TAPE 4	CD 4	4	4

Original		Rechange	
5	CD 5	5	5
VIDEO1 6	CD 6	6	6
VIDEO2 7	CD 7	7	7
VIDEO3 8	CD 8	8	8
9	CD 9	9	9
0	CD 0	0	0
POWER	VCR Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
CH SEL T/V	VCR CH Sel.	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
●	VCR Rec	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec
▶	VCR Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
MUTE	VCR Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
TUNE + ⏩	VCR >>	SHIFT + ⏩	Shift + >>
TUN ⏪	VCR <<	SHIFT + ⏪	Shift + <<
VOLUME ^	VCR Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
VOLUME v	VCR Volume +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
CH/LEVEL ^	VCR CH+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH/LEVEL v	VCR CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original	Rechange	Original	Rechange
VCR Pause	SHIFT + II Shift + Pause		
P.SCAN VCR Stop	SHIFT + ■ Shift + Stop		
TUNER 1 VCR 1	SHIFT + 1 Shift + 1		
CD 2 VCR 2	SHIFT + 2 Shift + 2		
AUX 3 VCR 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
TAPE 4 VCR 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 VCR 5	SHIFT + 5 Shift + 5		
VIDEO1 6 VCR 6	SHIFT + 6 Shift + 6		
VIDEO2 7 VCR 7	SHIFT + 7 Shift + 7		
VIDEO3 8 VCR 8	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 VCR 9	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 VCR 0	SHIFT + 0 Shift + 0		