Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ Mul t i pi ct		0
	I nf o		I nf o
	UHF		AV
	Audi o L/ R		Dual
	Text		Text
	Sat / Tv		Subt
	Red		Red

Original		Rechange	
	Gr een		Gr een
	Yel l ow/ FAV+		Yel l ow
	Bl ue		Bl ue
	Whi t e/ FAV-		Medi a
	Pause		Pause
	Mut e		Mut e
	Menu		Menu
	Exi t		Exi t
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght / ↓		Ri ght
	Lef t / ↑		Lef t
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Rechange	
TV/RADIO	Tv/ Radi o		TV/ R
FAV	FAV		Pr e Ch
SAT	SAT		Opt i ons
EPG	EPG		Gui de
RECALL	Recal l		Back

Original	Rechange