Mandis shop

Philips 996596004180

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Green	Green
Stop	Stop	Yellow	Yellow
Pause	Pause	Blue	Blue
Rec	Rec	Info	Info
<<	<<	Options	Options
Play	Play	Back	Back
>>	>>	Multiview	TV/R
([/]	Format	Up	Up
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R	Down	Down
☼	TOP MENU MENU Menu	Right	Right
Tv Guide	-/-- GUIDE Guide	Left	Left
List	DISC NAV LIST List	OK	Ok
Sources	TIMER AV AV	Vol +	Vol +
Smart Tv	HOME SMART Smart	Vol -	Vol -
Home	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart	Mute	Mute
TV/Exit	CLEAR EXIT Exit	NETFLIX Netflix	APP MEDIA Media
Red	A Red	CH+	CH +

Original		Rechange		Original	Rechange
	CH-	CH	Ch -		
1.@	1	1	1		
2 ABC	2	2	2		
DEF 3	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		