Original		Rechange	
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RAD	TV / Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
RETURN EXIT	Return / Exit	RETURN BACK	Back / Return
RETURN EXIT	Return / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original		Rechange	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MARK FAV	Fav / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P+ / Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P - / Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
Q. View	Zoom / Size		
Red	Red / Netflix / Search		
Stop	Stop / Hold		
Green	Green / APP / Repeat		
Play	Play / Slow		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
I <<	I << / Preset-		
<<	<< / Tune-		
T. Opt	Setup / OPT /		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		
Subtitles	Subtitle / EQ		
Rec	Rec / Rec Mode		