Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
S	[S]	-/-- GUIDE	Guide
	[- o-]	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
CMS	CMS	HOME SMART	Smart
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	· : ·	DISC NAV LIST	List
	[^]	AD SUBT	Subt
	Internet	APP MEDIA	Media
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	[+]	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange		Original	Rechange
	[^^]	REPEAT TEXT	Text		
R	Red	A	Red		
G	Green	B	Green		
Y	Yellow	C	Yellow		
B	Blue	D	Blue		
	[≡^]	ECO 3D	3D		
*	☼	SETTINGS OPT	Options		
i	i	DISPLAY INFO	Info		
◄◄	<<	«	<<		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
►►	>>	»	>>		
►	Play	PLAY MODE ►	Play		
■	Stop	■	Stop		
	Music/ Photo/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R		