Original	Rechange	Original	Rechange
DVD Power	Power	Volume Con.	Mute / Dimmer
TV Power	Shift + Power	Volume- Tv	Vol -
Open / Close	Eject / Surround	0	0
1	1	Zoom	Zoom / Size
2	2	3D Sound	Sound / Title
3	3	Bookmark	Fav / Marker / PC
4	4	<<	<< / Tune-
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	Play / Pause	Play / Slow
Tv/Video/PAL Tv	TV/Radio /	>>	>> / Tune+
Channel + Tv	CH+ / Page+	I <<	I << / Preset-
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	Step	Pause / Step / Freeze
9	9	Clear	Exit / Cancel / Clear
Volume+ Tv	Vol +	Return	Back / Return
Channel - Tv	CH- / Page-	Display	Display / Media
Set up	Setup / OPT / Tools	Mode	Picture / Format

Original	Rechange	Original	Rechange
Top Menu	D. Menu / Top		
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Audio	Audio / Lang I/II		
Down	Down		
Angle	Info / Angle		
Sub Title	Subtitle / EQ		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Repeat	Green / APP / Repeat		