Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close		Eject
ANGLE	Angle		Format
DISPLAY/INFO	Display / Inf		Info
Q-PLAY/TV/RADIO	Q-Play / TV/Radi		TV/R
Q-PLAY/TV/RADIO	Q-Play / TV/Radi	+	Shift + Play
P/N/EPG	P/N / EPG		Guide
SEARCH/TTX	Search / TTX		Text
SEARCH/TTX	Search / TTX	+	Shift + TV/R
PBC/LIST	PBC / List		List
SUBTITLE	Subtitle		Subt
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6

Original		Rechange	
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
RANDOM	Random		Smart
AUDIO	Audio		Dual
VOL+	Vol +		Vol +
VOL-	Vol -		Vol -
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play		Play
PAUSE	Pause		Pause
PREV	Red / Prev		Red
PREV	Red / Prev		I<<
NEXT	Green / Next		Green
NEXT	Green / Next		>>I
REW	Yellow / REW		Yellow
REW	Yellow / REW		<<

Original		Rechange	
FF	Blue / FF		Blue
FF	Blue / FF		>>
SETUP	Setup		Options
RETURN	Return		Back
CH+	Up / CH+	AY MOD	Up
CH+	Up / CH+		Ch +
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-		Ch -
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter		Ok
TITLE/Pg Up	Title / Pg Up		+ Shift + Ch +
TITLE/Pg Up	Title / Pg Up	SC NA	Media
MENU/Pg Dn	Menu / Pg Dn	P	Menu
MENU/Pg Dn	Menu / Pg Dn		+ Shift + Ch -
ZOOM/PVR	Zoom / PVR		+ Shift + Eject
REPEAT	Rec / Repeat		Rec

Original		Rechange	
REPEAT	Rec / Repeat		+ Shift + Text
A-B/FAV	A-B / FAV		Pre Ch
SLOW/EXIT	Exit / Slow		Exit
VIDEO	Video		+ Shift + AV
SLOW/EXIT	Exit / Slow		+ Shift + >>
STEP	Step		+ Shift + Pause
DVD/DVB	DVD / DVB		AV
MUTE	Mute		Mute