Mandis shop

Casio YT-150

Original	Rechange
Power	Power
Input	Source
Menu	Menu
ESC	Comp / Video
Up	Up
Left	Left
Enter	Enter
Right	Right
Down	Down
Keystone+	Shift + Up
Keystone-	Shift + Down
D-Zoom+	+ / Play
D-Zoom-	- / Stop
Volume+	Vol + / Page +
Volume-	Vol - / Page -
Timer	Shift + Freeze / Timer
Auto	Auto

Original	Rechange
Aspect	Shift + Aspect / Eco (Shift + Eco / Aspect)
Func	Mode
Blank	Blank / Mute
Freeze	Freeze / Timer
ECO	Eco / Aspect

https://all-remote-controls.nl/fr/Casio/1060588-85128-telecommande-de-remplacement-pour-Casio-YT-150.html