| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Sleep | Sleep |
| Mute | Mute | Display | Info |
| 1 | 1 | CH+ | Ch + |
| 2 | 2 | CH- | Ch - |
| 3 | 3 | Up | Up |
| 4 | 4 | Left | Left |
| 5 | 5 | OK | Ok |
| 6 | 6 | Right | Right |
| 7 | 7 | Down | Down |
| 8 | 8 | Aspect | Format |
| 9 | 9 | Source | AV |
| 0 | 0 | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format |
| -/-- | GUIDE Guide | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual |
| Recall | RETURN BACK Back | Exit | CLEAR EXIT Exit |
| Vol + | + VOL Vol + | Menu | TOP MENU MENU Menu |
| Vol - | VOL – Vol - | Media | APP MEDIA Media |
| Nicam | SOUND DUAL Dual | Play / Pause | PLAY MODE Play |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Play / Pause | Pause | Yellow | Yellow |
| I << | I << | Blue | Blue |
| >>I | >>I | | |
| Rec | Rec | | |
| Stop / Hold | Stop | | |
| << / Index | << | | |
| >> / Size | >> | | |
| Text | Text | | |
| FAV | Pre Ch | | |
| FAV- | SHIFT + Shift + Down | | |
| FAV+ | SHIFT + Shift + Up | | |
| Reveal | Smart | | |
| Cancel | SHIFT + Shift + Exit | | |
| Subpage | SHIFT + Shift + Subt | | |
| Subtitle | Subt | | |
| Red / TV/Radio | Red | | |
| Green | Green | | |