Original	Rechange	Original	Rechange
DVD / TV / AV	Power	Down / CH-	Down
1	1	Down / CH-	Ch -
2	2	Right / Vol +	Right
3	3	Right / Vol +	Vol +
4	4	Left / Vol -	Left
5	5	Left / Vol -	Vol -
6	6	OK	Ok
7	7	Pg Up	Shift + Ch +
8	8	Pg Dn	Shift + Ch -
9	9	Title	Smart
0	0	Info	Info
Mute	Mute	Goto / FAV	Pre Ch
Repeat / TV/ Radi	TV/ R	Audio	Dual
Repeat / TV/ Radi	Shift + Text	Sub- T	Subt
Exit	Exit	Zoom / TTX	Text
Up / CH+	Up	Zoom / TTX	Eject
Up / CH+	Ch +	Setup	Options

Original		Rechange		Original	Rechange
EPG MENU	Menu / EPG	TOP MENU MENU	Menu		
EPG MENU	Menu / EPG	-/-- GUIDE	Guide		
USB	USB	APP MEDIA	Media		
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play		
▶II	Play / Pause	II	Pause		
■	Stop	■	Stop		
REC COPY/DELETE	Copy/Delete / Re	REC MODE ●	Rec		
	Red / <<	A	Red		
	Red / <<	«	<<		
	Green / >>	B	Green		
	Green / >>	»	>>		
	Yellow / I <<	C	Yellow		
	Yellow / I <<	I«	I <<		
	Blue / >>I	»I	>>I		
	Blue / >>I	D	Blue		