Original	Rechange
Stop	Stop / Hold
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/AV	0
CH/TR-	CH- / Page-
CH/TR+	CH+ / Page+
Rec/OTR	Rec / Rec Mode
Play/Slow	Play / Slow
Up	Up

Original	Rechange
Pause/Still	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
Left	Left
>>	>> / Tune+
Right	Right
Down	Down
Enter	OK
Index	D.Menu / Top
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Time Rec	Sleep / Timer
Program	Shift + TV/Radio / Program
Call	Sound / Title
Clock/Counter	Shift + Sleep / Timer
Counter Reset	Setup / OPT /
Zero/Return	Shift + 0
Speed SP/LP	Picture / Format

Original		Rechange		Original	Rechange
TV/VCR	TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		
AUDIO SELECT	Audi o Sel ect	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I / I I		
EJECT	Ej ect	SURROUND ⏏	Ej ect / Sur r ound		