Original		Rechange	
	Power		Power
	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle
DTT/TV	DTT/TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AV1	AV1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV2	AV2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AV3	AV3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
AV4	AV4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AV5	AV5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
RGB1	RGB1	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
RGB2	RGB2	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
S.MODE	♪ / S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
	Down		Down
P.MODE	◑ / P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Vol +	+ VOL	Vol +
I/II	I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
◨ 2-4-12 / [▶|◀	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
[I ≡]	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
GUIDE [≡i]	LIST SMART Smart / List		
[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
SLIDE SHOW [. . .] / Slide Sho	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
ROTATE [≡?] / Rotate	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[<>]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SWIVEL Swivel	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
PHOTO Photo	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
+	Vol +	+ VOL	Vol +
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0