Mandis shop

Sony RMT-D230P

Original	Rechange	Original	Rechange
Open / Close	Eject / Surround	0	0
HDD	Shift + 7	Subtitle	Subtitle / EQ
DVD	Shift + 2	TV / DVD	TV/ Radio /
Power	Power	Top Menu	D. Menu / Top
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	Chapter Mark	Fav / Marker / PC
3	3	Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Prog+	CH+ / Page+	System Menu	Smart / List
4	4	Title List	Green / APP / Repeat
5	5	Timer	Sleep / Timer
6	6	Display	Display / Media
Prog-	CH- / Page-	Up	Up
7	7	Timer List	Red / Netflix / Search
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
Input Select	AV / Input / RDS	Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return

Original	Rechange
Down	Down
Options	Setup / OPT /
I <<	I << / Preset-
←	Shift + Left
•→	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<< / ◁I / ◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>> / I> / II>	>> / Tune+
Time / Text	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Synchro Rec	Sound / Title
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
TV Vol +	Vol +

Original	Rechange
TV Prog+	Shift + CH+ /
TV Power	Shift + Power
TV Vol -	Vol -
TV Prog-	Shift + CH- /
TV Input	Shift + AV / Input / RDS