Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	- -	Guide / EPG / -/--
Up / P+	Up	0	0
Up / P+	CH+ / Page+	P < P	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home	PP	Back / Return
Left	Left	Vol +	Vol +
Right	Right	I-II	Audio / Lang I/II
Down / P-	Down	Mute	Mute / Dimmer
Down / P-	CH- / Page-	Vol -	Vol -
1	1	Info	Info / Angle
2	2	Red	Red / Netflix / Search
3	3	Green	Green / APP / Repeat
4	4	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
5	5	Blue	Blue / Prime Video / Random
6	6	[TV]	Shift + 1
7	7	[TV]	TV/Radio /
8	8	[AV]	AV / Input / RDS
9	9	[≡]	Text / Goto

Original	Rechange	Original	Rechange
[≡◷]	Subtitle / EQ		
[/ ≡]	Picture / Format		
[≡X]	Exit / Cancel / Clear		
[≡↕]	Zoom / Size		
[≡?]	Display / Media		
[≡i]	Smart / List		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Up / P+		Up
	Up / P+	CH	CH+ / Page+
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Select	OK	OK
	Right		Right
	Down / P-	CH	CH- / Page-
	Down / P-		Down
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10 --	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT P<P	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SEARCH PP	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DISPLAY INFO	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO/LIST	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PROG/FAV	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
C TV	C	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ANGLE AV	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	◀◀	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	▶▶	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Original	Rechange	Original	Rechange
⏮	I << / Preset-		
⏭	>>I / Preset+		
▶/❚❚	Play / Slow		
▶/❚❚	Pause / Step / Freeze		
■	Stop / Hold		
Title	Sound / Title		
Open / Close	Eject / Surround		

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop / Hold	Back	Back / Return
Tone+	>> / Tune+	Volume+	Vol +
Lang	Sound / Title	Chan. Up	CH+ / Page+
Menu audio	Audio / Lang I/II	Volume-	Vol -
Subt. List	Subtitle / EQ	Display	Display / Media
Txt Expand	Zoom / Size	Chan. Down	CH- / Page-
Sleep Timer	Sleep / Timer	1	1
Return TV	TV/Radio /	2	2
Menu video	D.Menu / Top	3	3
Text	Text / Goto	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Menu Up	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	OK	9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		