Original		Rechange	
	Power		Power
PROG.	Green / Prog.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROG.	Green / Prog.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STATUS	Yellow / Statu	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STATUS	Yellow / Statu	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Blue / Guide	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GUIDE	Blue / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DEC.	Red / Dec.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
TEXT	Purple / Text	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TEXT	Purple / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left / I<<		Left
	Left / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	OK	OK	OK
	Right / >>I		Right
	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
INDEX MARK	Index / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
0000	0000	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange		Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9				
SP/LP	SP / LP	LIST SMART	Smart / List				
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0				
REW.	<< REW	TUNE-	<< / Tune-				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+				
REC.	Rec.	REC MODE	Rec / Rec Mode				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				

Original		Rechange	
	Power		Power
	Green / Prog.		Green / APP / Repeat
	Green / Prog.		TV/Radio /
	Yellow / Statu		Info / Angle
	Yellow / Statu		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / Guide		Blue / Prime Video / Random
	Blue / Guide		Guide / EPG / -/--
	Red / Dec.		Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Purple / Text		Display / Media
	Purple / Text		Text / Goto
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left / I<<		I<< / Preset-
	Left / I<<		Left
	OK		OK
	Right / >>I		Right
	Right / >>I		>>I / Preset+

Original		Rechange	
	Menu		Menu / Home
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	PR-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	Index / Mark		Fav / Marker / PC
	4		4
	5		5
	6		6
	0000		Shift + Exit / Cancel / Clear
	7		7
	8		8

Original	Rechange	Original	Rechange
9	9		
SP / LP	Smart / List		
AV	AV / Input / RDS		
0 / --	0		
<< REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> F.FWD	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		