Mandis shop

Onkyo RC-223S

Original	Rechange
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Tape 2	2
Tape 1	1
Tape 1	5
Tuner	6
CD	3
Phono	4
◀ Deck A	Left
▶ Deck A	Right
◀ Deck B	Shift + Left
▶ Deck B	Shift + Right
●/❚❚ Deck A	Info / Angle
■ Deck A	OK
●/❚❚ Deck B	Shift + Info / Angle
■ Deck B	Shift + OK
◀◀ Deck A	Down

Original	Rechange
▶▶ Deck A	Up
◀◀ Deck B	Shift + Down
▶▶ Deck B	Shift + Up
❚❚ CD	Pause / Step / Freeze
▶ CD	Play / Slow
Tuner Preset	CH- / Page-
Tuner Preset Up	CH+ / Page+
Disc CD	Display / Media
■ CD	Stop / Hold
Tuner CLASS	Smart / List
Volume Up	Vol +
❚◀◀ CD	I<< / Preset-
▶▶❚ CD	>>I / Preset+
Audio Mute	Mute / Dimmer
Volume Down	Vol -

https://al-remotecontrols.fr/Onkyo/1600-250-telecommande-de-remplacement-pour-Onkyo-RC223S.htm