Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround
Power	Power
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
1	1
2	2
3	3
Prog+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Set	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
O))	Audio / Lang I/II
[...]	Subtitle / EQ
Input Select	AV / Input / RDS
Tv/Video	TV/Radio /
Original / Playl	Text / Goto
Display	Display / Media
Time / Text	Shift + Text /
Sur	Shift + Eject / Surround
System Menu	Smart / List
Title List	Sound / Title
Timer	Sleep / Timer
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	←	SHIFT +	Shift + Left
	·→	SHIFT +	Shift + Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SYNCHRO REC	Synchro Rec	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
CHAPTER MARK	Chapter Mark	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARK ERASE	Mark Erase	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Camera	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround
Power	Power
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
1	1
2	2
3	3
Prog+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--

Original	Rechange
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Set	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
O))	Audio / Lang I/II
[...]	Subtitle / EQ
Input Select	AV / Input / RDS
Tv/Video	TV/Radio /
Original / Playl	Text / Goto
Display	Display / Media
Time / Text	Shift + Text /
Sur	Shift + Eject / Surround
System Menu	Smart / List
Title List	Sound / Title
Timer	Sleep / Timer
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	←	SHIFT +	Shift + Left
	·→	SHIFT +	Shift + Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SYNCHRO REC	Synchro Rec	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
CHAPTER MARK	Chapter Mark	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARK ERASE	Mark Erase	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Camera	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround
Power	Power
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
1	1
2	2
3	3
Prog+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--

Original	Rechange
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Set	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
O))	Audio / Lang I/II
[...]	Subtitle / EQ
Input Select	AV / Input / RDS
Tv/Video	TV/Radio /
Original / Playl	Text / Goto
Display	Display / Media
Time / Text	Shift + Text /
Sur	Shift + Eject / Surround
System Menu	Smart / List
Title List	Sound / Title
Timer	Sleep / Timer
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	←	SHIFT +	Shift + Left
	·→	SHIFT +	Shift + Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SYNCHRO REC	Synchro Rec	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
CHAPTER MARK	Chapter Mark	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARK ERASE	Mark Erase	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Camera	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol +	VOL +	Vol +
	-/--/Clear	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	0	HDMI-SAT 0	0
	Set	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
	Vol -	VOL −	Vol -
	O))	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Input/Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Time/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
←	SHIFT + ◀ Shift + Left		
→	SHIFT + ▶ Shift + Right		
>>I	PRESET+ ▶▶I >>I / Preset+		
<<I / I<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
Play	SLOW ▶ Play / Slow		
I>/ >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
Pause	STEP-FREEZE ❚❚ Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
Camera	ANGLE INFO Info / Angle		
[+]	FORMAT PICTURE Picture / Format		