Original		Rechange	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
TV / Radio		TV/ Radio /	
0		0	
←PR		Back / Return	
EPG		Guide / EPG / -/--	
Up / PR+		Up	
Up / PR+		+	Shift + Up

Original		Rechange	
Menu		Menu / Home	
Left / Vol -		+	Shift + Left
Left / Vol -		Left	
OK / List		OK	
OK / List		+	Shift + OK
Right / Vol +		+	Shift + Right
Right / Vol +		Right	
Info		Info / Angle	
Down / PR-		+	Shift + Down
Down / PR-		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Red / Audio		+	Shift + Red / Netflix /
Red / Audio		Red / Netflix / Search	
Page+		CH+ / Page+	
Yellow / Subtitl		+	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow / Subtitl		Yellow / YouTube / Repeat	
Page-		CH- / Page-	

Original	Rechange	Original	Rechange
TXT Green / TXT	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
TXT Green / TXT	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Blue / L/R	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
: :	GOTO TEXT Text / Goto		
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
UHF UHF	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
PAL/NTSC PAL / NTSC	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
RECORD Record	REC MODE Rec / Rec Mode		
PLAY Play	SLOW Play / Slow		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
TV/AV TV / AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
SEE < Seek	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
SEEK Seek >	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		