Original		Rechange	
DVD	Power DVD		Power
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
HDD	Drive Select HDD	APP MEDIA	Media
DVD	Drive Select DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	✱ Cancel	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CH	CH+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
CH	CH-	CH −	Ch -
ShowView	ShowView	D	Blue
MANUAL SKIP	Manual Skip	AD SUBT	Subt
SK	▮◀◀ Skip		I <<
KIP	Skip ▶▶▮		>>I
SLOW/S	◀◀ Slow/Search		<<
SEARCH	Slow/Search ▶▶		>>
STOP	■ Stop		Stop
PAUSE	▮▮ Pause		Pause
PLAY/x1.3	▶ Play/x1.3	PLAY MODE	Play
DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
SUB MENU	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right / ▮▮▶		Right

Original		Rechange	
	Left / ◀II		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
STATUS	Status	ECO 3D	3D
TIME SLIP	Time Slip	PICTURE FORMAT	Format
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
ERASE	Erase	CLEAR EXIT	Exit
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC	Rec	REC MODE	Rec
EXT LINK (A)	(A) Ext Link	A	Red
DUBBING (B)	(B) Dubbing	B	Green
CREATE CHAPTER (C)	(C) Create Chapter	C	Yellow
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	ZOOM	Eject
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +

Original		Rechange	
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOLUME +	Volume+ Tv	VOL +	Vol +
VOLUME −	Volume- Tv	VOL −	Vol -