Original	Rechange	Original	Rechange
Timer Λ	SHIFT + ▲ Shift + Up	2	DVD 2
DATE + Timer Date+	SHIFT + ▶ Shift + Right	3	CD-STB 3
ON + Timer On+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +	POWER Power	Power
OFF + Timer Off+	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /	OSD OSD	ANGLE INFO Info / Angle
Timer V	SHIFT + ▼ Shift + Down	INDEX I<< / Index-	PRESET- I<< / Preset-
– Timer Date-	SHIFT + ◀ Shift + Left	INDEX >>I / Index+	PRESET+ >>I / Preset+
– Timer On-	SHIFT + VOL – Shift + Vol -	4 4	VIDEO 4
– Timer Off-	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /	5 5	TAPE 5
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	6 6	TUNER 6
CHECK Timer Check	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	7 7	AUX-HDD 7
CANCEL Timer Cancel	APP REPEAT Green / APP / Repeat	8 8	USB 8
TIMER REC Timer Rec	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	9 9	BLUETOOTH 9
RESET Reset	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	PLAY Play	SLOW ▶ Play / Slow
ZERO STOP Zero Stop	GOTO TEXT Text / Goto	INPUT SELECT Input Select	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
AUDIO OUT Audio Out	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	0 0	HDMI-SAT 0
VIDEO PLUS+ Video Plus+	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	REW << REW	TUNE- << / Tune-
1 1	TV 1 1	FF >>	TUNE+ >> / Tune+

Original		Rechange		Original		Rechange	
	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	V-LOCK	Tracking- /	CH PAGE –	CH- / Page-
		PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		V	VOL –	Vol -
	Up		Up				
RECORDING LP SP	Recording LP SP	SURROUND	Eject / Surround				
	Left		Left				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
MENU	Menu	OK	OK				
	Right		Right				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Down		Down				
STORE	Store	LIST SMART	Smart / List				
PAUSE/STILL	Pause / Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
SLOW	Slow	SHIFT +	SLOW Shift + Play /				
TRACKING V-LOCK	Tracking+ /	CH PAGE +	CH+ / Page+				
	Λ	VOL +	Vol +				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				

Original		Rechange		Original	Rechange
TV POWER	TV Power		Power		
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
VOLUME	TV Vol +	VOL	Vol +		
	TV Λ	CH PAGE	CH+ / Page+		
	TV Vol -	VOL	Vol -		
	TV V	CH PAGE	CH- / Page-		