Original	Rechange	Original	Rechange
Power TV	Power	PR- TV	Ch -
1 TV	1	Play TV	Play
2 TV	2	<< TV	<<
3 TV	3	>> TV	>>
4 TV	4	Record TV	Rec
5 TV	5	Stop TV	Stop
6 TV	6	Pause TV	Pause
7 TV	7	Exit TV	Exit
8 TV	8	Menu TV	Menu
9 TV	9	Violet/Text TV	Text
0/-- TV	0	Red/Presets TV	Red
AV TV	AV	Green/List TV	Green
Vol +	Vol +	Yellow/Info TV	Yellow
Vol -	Vol -	Blue/Guide TV	Blue
Mute	Mute	Up TV	Up
Return TV	Back	Down TV	Down
PR+ TV	Ch +	Right/Zoom+	Right

TV

Original	Rechange	Original	Rechange
Left/Zoom- TV	Left	Right/Zoom+	Shift + Right
OK TV	Ok	Left/Zoom- AUX	Shift + Left
TV	TV/R	Exit AUX	Shift + Exit
Demo TV	Pre Ch	Menu AUX	Shift + Menu
VCR	Smart	Violet/Text AU	Shift + Text
SAT	Media	Return AUX	Shift + Back
DVD	Options	PR+ AUX	Shift + Ch +
AUX	Format	PR- AUX	Shift + Ch -
AMP	3D	1 AUX	Shift + 1
Power AUX	Shift + Power	2 AUX	Shift + 2
Red/Presets	Shift + Red	3 AUX	Shift + 3
Green/List AUX	Shift + Green	4 AUX	Shift + 4
Yellow/Info AU	Shift + Yellow	5 AUX	Shift + 5
Blue/Guide AUX	Shift + Blue	6 AUX	Shift + 6
Up AUX	Shift + Up	7 AUX	Shift + 7
OK AUX	Shift + Ok	8 AUX	Shift + 8
Down AUX	Shift + Down	9 AUX	Shift + 9

Original		Rechange		Original	Rechange
0/--	0 AUX	SHIFT + 0	Shift + 0		
PLAY	Play AUX	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
REVERSE	<< AUX	SHIFT + <<	Shift + <<		
FORWARD	>> AUX	SHIFT + >>	Shift + >>		
STOP	Stop AUX	SHIFT + ■	Shift + Stop		
RECORD	Record AUX	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
PAUSE	Pause AUX	SHIFT + II	Shift + Pause		
AV	AV AUX	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
DEMO	Demo AUX	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power DVD	Power	PR+ DVD	Ch +
Red/ Presets	Red	PR- DVD	Ch -
Green/ List DVD	Green	1 DVD	1
Yellow/ Info DVD	Yellow	2 DVD	2
Blue/ Guide DVD	Blue	3 DVD	3
Violet/ Text DVD	Text	4 DVD	4
Up DVD	Up	5 DVD	5
Down DVD	Down	6 DVD	6
Right/ Zoom+	Right	7 DVD	7
Left/ Zoom- DVD	Left	8 DVD	8
OK DVD	Ok	9 DVD	9
Exit DVD	Exit	0 DVD	0
Menu DVD	Menu	AV DVD	AV
Vol +	Vol +	Demo DVD	Pre Ch
Vol -	Vol -	Play DVD	Play
Mute	Mute	<< DVD	<<
Return DVD	Back	>> DVD	>>

Original	Rechange	Original	Rechange
Record DVD	Rec	Up VCR	Shift + Up
Stop DVD	Stop	Down VCR	Shift + Down
Pause	Pause	Right / Zoom+	Shift + Right
TV	TV/ R	Left / Zoom- VCR	Shift + Left
VCR	Smart	OK VCR	Shift + Ok
SAT	Media	Return VCR	Shift + Back
DVD	Options	PR+ VCR	Shift + Ch +
AUX	Format	PR- VCR	Shift + Ch -
AMP	3D	1 VCR	Shift + 1
Power VCR	Shift + Power	2 VCR	Shift + 2
Red/ Presets	Shift + Red	3 VCR	Shift + 3
Green/ List VCR	Shift + Green	4 VCR	Shift + 4
Yellow/ Info VC	Shift + Yellow	5 VCR	Shift + 5
Blue/ Guide VCR	Shift + Blue	6 VCR	Shift + 6
Violet / Text VC	Shift + Text	7 VCR	Shift + 7
Exit VCR	Shift + Exit	8 VCR	Shift + 8
Menu VCR	Shift + Menu	9 VCR	Shift + 9

Original		Rechange		Original	Rechange
0/--	0 VCR	SHIFT + 0	Shift + 0		
REVERSE	<< VCR	SHIFT + <<	Shift + <<		
FORWARD	>> VCR	SHIFT + >>	Shift + >>		
PLAY	Play VCR	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
AV	AV VCR	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
STOP	Stop VCR	SHIFT + ■	Shift + Stop		
RECORD	Record VCR	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
PAUSE	Pause VCR	SHIFT + II	Shift + Pause		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Exit	Exit
TV	TV/R	Menu	Menu
VCR	Smart	Vol +	Vol +
SAT	Media	Vol -	Vol -
DVD	Options	Mute	Mute
AUX	Format	Return	Back
AMP	3D	PR+	Ch +
Red/Presets	Red	PR-	Ch -
Green/List	Green	1	1
Yellow/Info	Yellow	2	2
Blue/Guide	Blue	3	3
Violet/Text	Text	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6
Right/Zoom+	Right	7	7
Left/Zoom-	Left	8	8
OK	Ok	9	9

Original		Rechange		Original	Rechange
0/--	0	0	0		
AV	AV	TIMER AV	AV		
DEMO	Demo	FAV PRE-CH	Pre Ch		
REVERSE	<<	<<	<<		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
FORWARD	>>	>>	>>		
RECORD	Record	REC MODE	Rec		
STOP	Stop	■	Stop		
PAUSE	Pause	❚❚	Pause		

Original		Rechange	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	SETTINGS OPT	Options
AUX	AUX	PICTURE FORMAT	Format
AMP	AMP	ECO 3D	3D
PRESETS	Red/Presets	A	Red
INFO	Yellow/Info	C	Yellow
GUIDE	Blue/Guide	D	Blue
TEXT	Violet/Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM+	Right/Zoom+		Right
ZOOM-	Left/Zoom-		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR+	PR+	+ CH	Ch +
PR-	PR-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/--	0	0	0

Original		Rechange	
AV	AV	TIMER AV	AV
REVERSE	<<	<<	<<
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
FORWARD	>>	>>	>>
RECORD	Recor d	REC MODE	Rec
STOP	St op		St op
PAUSE	Pause		Pause

Original	Rechange