Mandis shop

Sony RM-SED1

Original		Rechange	
I / ⏻	Power	⏻	Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DBFB	DBFB	HOME SMART	Smart
CD	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
	Pause CD	❚❚	Pause
	Stop CD	■	Stop
TUNER/BAND	Play	A	Red
	I <<</ - Tuner/band	⏮	I <<
	>>I / +	⏭	>>I
TAPE	<> Tape	B	Green
	<< Tape	«	<<
	>> Tape	»	>>
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
DOLBY NR	Dolby NR	SOUND DUAL	Dual
DIR MODE	Dir Mode	APP MEDIA	Media
CD REPEAT	CD Repeat	REPEAT TEXT	Text
STEREO/ MONO	Stereo/ Mono	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
TUNING/ PLAY MODE	Tuning / Play	D	Blue
TUNING/ PLAY MODE	Tuning / Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
ENTER ON/ OFF	Enter/ On/ Off	OK	Ok
MEMORY	Up/ Memory	▲	Up
TIMER SELECT	Right/ Timer	▶	Right
TIMER SET	Left/ Timer Set	◀	Left
SLEEP	Down/ Sleep	▼	Down

https://al-remotecontrols.fr/Sony/1638232-telecommande-remplacement-pour-Sony-RM-SED1-97689.htm