Mandis shop

Optoma IR29033

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	VGA	Stop - / Stop
Freeze	Timer Freeze / Timer	Video	Video Comp / Video
I [↕] I	Mode	Source	Source Source
[/]	Auto	Bright*/*	Focus Volt / Focus
Mute	Mute Blank / Mute	Recall	Aspect Eco / Aspect
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Enter		
Keystone +	Shift + Up		
Keystone -	Shift + Down		
Vol +	Page▲ Vol / Vol + / Page +		
Vol -	Page▼ Vol / Vol - / Page -		
[≡]	Menu		
3D	Invert 3D / Invert		
HDMI	Play + / Play		

https://al-remotecontrols.fr/fr/optoma/1638-882-telecommande-de-remplacement-pour-optoma-ir29033.html