Original		Rechange	
	Power		Power
	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	My Choice	SMART	Smart / List
	Teletext	TEXT	Text / Goto
	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ
	AV	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Menu / Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	Menu / Exit	MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Option	SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
	Back	BACK	Back / Return
	Down		Down
	Info	INFO	Info / Angle
	Vol +	VOL	Vol +
	ThemeTV	DISPLAY	Display / Media
	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
Cancel / MHEG	Fav / Marker / PC		
Cancel / MHEG	SHIFT + EXIT / Cancel / Clear		
0	0		
Mute	Mute / Dimmer		