Mandis shop

Panasonic N2QAYB000429

Original		Rechange	
	Power		Power
	Play Timer		AV / Input / RDS
	Clock/Timer		Shift + Sleep / Timer
	Dimmer		Shift + Mute / Dimmer
	Auto Off		Text / Goto
	Sleep		Sleep / Timer
	1		1
	2		2
	3		3
	Vol +		Vol +
	4		4
	5		5
	6		6
	Vol -		Vol -
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Rechange	
	Del		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	>10		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer
	Program		TV/Radio /
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Play Mode		D.Menu / Top
	Play/Pause USB		Pause / Step / Freeze
	Play/Pause CD		Play / Slow
	FM/AM		Back / Return
	I <<< / <<		<< / Tune-
	Play/Pause iPod		Shift + Play /
	>>/ >>I		>> / Tune+
	Re-Master		Setup / OPT /
	Stop		Stop / Hold
	D.Bass		Audio / Lang I/II
	iPod Menu		Menu / Home

Original	Rechange	Original	Rechange
Preset EQ	Subtitle / EQ		
Up	Up		
Bass/Treble	Sound / Title		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Display	Display / Media		
Down	Down		
Surround	Eject / Surround		
Auto Preset	Smart / List		
Tune Mode	CH+ / Page+		
FM Mode	CH- / Page-		
MP3 Info	Info / Angle		