Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Down	Down
Red	Red	Vol +	Vol +
Green	Green	Vol -	Vol -
Yellow	Yellow	P+	Ch +
Blue	Blue	P-	Ch -
White	SHIFT + D Shift + Blue	Mute	Mute
Guide	GUIDE Guide	1	1
[⏻]	SHIFT + ⏻ Shift + Power	2	2
[?]	HOME SMART Smart	3	3
[↕]	ECO 3D 3D	4	4
Text	REPEAT TEXT Text	5	5
⇥	TIMER AV AV	6	6
⇥	CLEAR EXIT Exit	7	7
Up	Up	8	8
Left	Left	9	9
OK	OK Ok	0	0
Right	Right	[i +]	DISPLAY INFO Info

Original	Rechange	Original	Rechange
P<P / -/--	Pre Ch		
I-II	Shift + Dual		
[▶|◀]	Stop		
[1|2]	Media		
[♦]	TV/R		
Smart Audio	Dual		
Smart Picture	Format		
[|◄ ►|]	Shift + Format		
Rec DNR	Rec		