Original	Rechange	Original	Rechange
Sleep	Sleep / Timer	Muting	Mute / Dimmer
On	Power	Level Down	CH- / Page-
Standby	Shift + Power	Level Up	CH+ / Page+
Return	Back / Return	I <<	I << / Preset-
Setup	Setup / OPT /	Play	Play / Slow
Disc+	Shift + CH+ /	>>I	>>I / Preset+
Up	Up	<<	<< / Tune-
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold
Disc-	Shift + CH- /	>>	>> / Tune+
Left	Left	Random	Blue / Prime Video / Random
Enter	OK	Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze
Right	Right	Open / Close	Eject / Surround
Vol -	Vol -	Input Sel. DVD	Shift + 2
Down	Down	Input Sel. CD	Shift + 3
Audio	Audio / Lang I/II	Input Sel. V1	Shift + 1
CH Sel / Top Menu	D. Menu / Top	Input Sel. V2	Shift + 4
Test / Menu	Menu / Home	Input Sel. T1	Shift + 5

Original	Rechange	Original	Rechange
Input Sel. T2	SHIFT + USB 8 Shift + 8	+10 DISPLAY --/--- Display	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Input Sel. V3	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	0 DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
Input Sel. V4	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	0 DIMMER Dimmer	HDMI-SAT 0 0
Input Sel. TUN	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	SEARCH ZONE 2 ENTER Zone 2	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Input Sel. PH	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
Stereo	TV 1 1		
Direct	DVD 2 2		
DSP ▶	CD-STB 3 3		
SURR	VIDEO 4 4		
SURR	SHIFT + SURROUND ⏏ Shift + Eject / Surround		
A. ST	TAPE 5 5		
◀ DSP	TUNER 6 6		
SP A	AUX-HDD 7 7		
SP B	USB 8 8		
Re-EQ	BLUETOOTH 9 9		
Re-EQ	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original	Rechange	Original	Rechange
ON	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
STDBY	Shift + Power	I <<	I << / Preset-
Return	Back / Return	Play	Play / Slow
Setup	Setup / OPT /	>>I	>>I / Preset+
Disc+	CH+ / Page+	<<	<< / Tune-
Up	Up	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	>>	>> / Tune+
Disc-	CH- / Page-	Random	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Pause	Pause / Step / Freeze
Enter	OK	Open / Close	Eject / Surround
Right	Right	1	1
Vol -	Vol -	2	2
Down	Down	3	3
Top Menu	D. Menu / Top	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Muting	Mute / Dimmer	6	6
Angle	Info / Angle	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8 SP B	8	USB 8	8		
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 DISPLAY --/---	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Original	Rechange	Original	Rechange
ON	Power	3	3
STDBY	Shift + Power	4	4
Disc+	CH+ / Page+	5	5
Vol +	Vol +	6	6
Vol -	Vol -	7	7
Muting	Mute / Dimmer	8	8
I <<	I << / Preset-	9	9
Play	Play / Slow	+10	Guide / EPG / -/--
>>I	>>I / Preset+	0	0
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Open / Close	Eject / Surround		
1	1		
2	2		

Original	Rechange	Original	Rechange
ON	Power	2	2
STDBY	SHIFT + Shift + Power	3	3
Vol +	Vol +	4	4
Enter	OK	5	5
Vol -	Vol -	6	6
Muting	Mute / Dimmer	7	7
I <<	I << / Preset-	8	8
Play	Play / Slow	9	9
>>I	>>I / Preset+	+10	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-	0	0
Stop	Stop / Hold	Enter	Fav / Marker / PC
>>	>> / Tune+		
Rec / Random	Rec / Rec Mode		
Rec / Random	Blue / Prime Video / Random		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Open / Close	Eject / Surround		
1	1		