Original	Rechange	Original	Rechange
Power MD	Power	Up	Up
Direct Tuning	Text	Down	Down
Dimmer	Pre Ch	Right	Right
TV	TV/R	Left	Left
CD	Yellow	Enter	Ok
DVD	Blue	Menu	D. Menu
Tuner/Band	Green	Display	Info
Tape	Red	Top Menu/Disc/Deck	Menu
VCR	Smart	1 MD	1
MD	Media	2 MD	2
Vol +	Vol +	3 MD	3
Vol -	Vol -	4 MD	4
Muting	Mute	5 MD	5
Stop MD	Stop	6 MD	6
Play MD	Play	7 MD	7
<</I << MD	<<	8 MD	8
>>/>>I MD	>>	9 MD	9

Original	Rechange	Original	Rechange
0 MD	0	4 Tv	SHIFT + 4 Shift + 4
>10/-/-- MD	GUIDE Guide	5 Tv	SHIFT + 5 Shift + 5
Tv/AV	TIMER AV AV	6 Tv	SHIFT + 6 Shift + 6
Stereo	SOUND DUAL Dual	7 Tv	SHIFT + 7 Shift + 7
Surround	SETTINGS OPT Options	8 Tv	SHIFT + 8 Shift + 8
SFC	AD SUBT Subt	9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9
Test	RETURN BACK Back	0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0
Delay	PICTURE FORMAT Format	>10/-/-- Tv	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
Level	ECO 3D 3D		
+	+ CH Ch +		
-	CH – Ch -		
Power TV	SHIFT + ⏻ Shift + Power		
Tv Vol Up	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
Tv Vol Down	SHIFT + VOL – Shift + Vol -		
1 Tv	SHIFT + 1 Shift + 1		
2 Tv	SHIFT + 2 Shift + 2		
3 Tv	SHIFT + 3 Shift + 3		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power DVD	Power	Right	Right
TV	TV/R	Left	Left
VCR	Smart	Enter	Ok
Tuner/Band	Green	Stereo	Dual
Tape	Red	Surround	Options
MD	Media	SFC	Subt
CD	Yellow	Test	Back
DVD	Blue	Delay	Format
Play DVD	Play	Level	3D
I <</ << DVD	<<	+	Ch +
Stop DVD	Stop	-	Ch -
>>/ >>I DVD	>>	1 DVD	1
Top Menu/Disc/Deck	Menu	2 DVD	2
Display	Info	3 DVD	3
Menu	D. Menu	4 DVD	4
Up	Up	5 DVD	5
Down	Down	6 DVD	6

Original	Rechange	Original	Rechange
7 DVD	7		
8 DVD	8		
9 DVD	9		
0 DVD	0		
>10/ - / - - DVD	Gui de		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mut i ng	Mut e		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power CD	Power	Right	Right
TV	TV/R	Left	Left
VCR	Smart	Enter	Ok
CD	Yellow	Stereo	Dual
DVD	Blue	Surround	Options
Tape	Red	SFC	Subt
MD	Media	Test	Back
Tuner/Band	Green	Delay	Format
Stop CD	Stop	Level	3D
I <</ << CD	<<	+	Ch +
>>/ >>I CD	>>	-	Ch -
Play CD	Play	Vol +	Vol +
Menu	D. Menu	Vol -	Vol -
Display	Info	Muting	Mute
Top Menu/Disc/Deck	Menu	Power Tape	Shift + Power
Up	Up	Stop Tape	Shift + Stop
Down	Down	Play Tape	Shift + Play

Original	Rechange	Original	Rechange
I <</ << Tape	SHIFT + << Shift + <<		
>>/ >>I Tape	SHIFT + >> Shift + >>		
Top Menu/ Disc/ Deck	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
1 CD- Tape	1 1		
2 CD- Tape	2 2		
3 CD- Tape	3 3		
4 CD- Tape	4 4		
5 CD- Tape	5 5		
6 CD- Tape	6 6		
7 CD- Tape	7 7		
8 CD- Tape	8 8		
9 CD- Tape	9 9		
0 CD- Tape	0 0		
>10/ - / - - CD- Tape	-/-- GUIDE Guide		
Direct Tuning/ Disc Ente	REPEAT TEXT Text		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power VCR	Power	5 VCR	5
Dimmer	Pre Ch	6 VCR	6
VCR	Smart	7 VCR	7
Tape	Red	8 VCR	8
TV	TV/R	9 VCR	9
CD	Yellow	0 VCR	0
DVD	Blue	>10/-/-- VCR	Guide
Tuner/Band	Green	Direct Tuning/Disc Ente	Text
MD	Media	Vol +	Vol +
Stop	Stop	Vol -	Vol -
I <</ <<	<<	Muting	Mute
>>/ >>I	>>	Up	Up
Play	Play	Down	Down
1 VCR	1	Right	Right
2 VCR	2	Left	Left
3 VCR	3	Enter	Ok
4 VCR	4	Top Menu/Disc/Deck 1/2	Menu

Original	Rechange	Original	Rechange
Display	Info	7 Tuner / Band	Shift + 7
Menu	D. Menu	8 Tuner / Band	Shift + 8
Stereo	Dual	9 Tuner / Band	Shift + 9
Surround	Options	0 Tuner / Band	Shift + 0
SFC	Subt	>10/-/--	Shift + Guide
Test	Back		
Delay	Format		
Level	3D		
+	Ch +		
-	Ch -		
Power Tuner / Band	Shift + Power		
1 Tuner / Band	Shift + 1		
2 Tuner / Band	Shift + 2		
3 Tuner / Band	Shift + 3		
4 Tuner / Band	Shift + 4		
5 Tuner / Band	Shift + 5		
6 Tuner / Band	Shift + 6		