Original	Rechange	Original	Rechange
Power ON/Off	Power	CD Rewind	<<
Mute	Mute	CD F.FWD	>>
Tape 1 Stop	SHIFT + ■ Shift + Stop	Pr 1	1
Vol Rs-/Effect	CH − Ch -	Tape 1 Hall/Ats	SOUND DUAL Dual
Sleep	PROG SLEEP Sleep	Pr 2	2
Tape 2 Pre./eq	DISC NAV LIST List	Pr 3	3
Repeat	REPEAT TEXT Text	Next/Prog+	>>I
CD Random	SEARCH TV/R TV/R	Pr 4	4
Display	DISPLAY INFO Info	Prev./Prog-	I <<
CD/Theater	HOME SMART Smart	Pr 5	5
Vol Rs+/S.Mode	+ CH Ch +	Pr 6	6
CD Play	PLAY MODE ▶ Play	Pr 7	7
Volume+	+ VOL Vol +	Pr 8	8
Funct./Direct	TOP MENU MENU Menu	Pr 9	9
CD Pause	⏸ Pause	Pr 0/10	0
Woofer/Speed	SETTINGS OPT Options	Program	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep
Volume-	VOL − Vol -	Mode	APP MEDIA Media

Original	Rechange	Original	Rechange
Tape 1 Rew	SHIFT + ≪	Shift + ≪	
Tape 1 Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play	
Tape 1 F.FWD	SHIFT + ≫	Shift + ≫	