Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
INFO	[≡i] / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	[≡?] / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red / <<	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green / >>	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Green / >>	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		
Yellow / I<<	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /		
Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / >>I	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Blue / >>I	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime		
Text / Play/Paus	GOTO TEXT — Text / Goto		
Text / Play/Paus	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS		
Text / Play/Paus	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
[≡□] / Stop / S	HOLD — Stop / Hold		
Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
[≡↕] / Format	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
[≡X]	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
[≡◷] / Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
File	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		