Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
CH	Up / CH+		Up
CH	Up / CH+	+ CH	Ch +
VOL −	Left / Vol -		Left
VOL −	Left / Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Right / Vol +		Right
VOL +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
CH	Down / CH-	CH −	Ch -
CH	Down / CH-		Down
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P.M	Red / P. M	A	Red
P.M	Red / P. M	PICTURE FORMAT	Format
S.M	Green / S. M	B	Green
S.M	Green / S. M	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV.	Yellow / FAV	C	Yellow

Original		Rechange	
FAV.	Yellow / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLP	Blue / SLP	D	Blue
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
FREEZE	Freeze		Pause
SLP	Blue / SLP	PROG SLEEP	Sleep
DSP/CAPS	DSP / CAPS	DISPLAY INFO	Info
	Recall	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQR	7	7	7
8 STUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange		Original	Rechange
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide		
Input	Input	TIMER AV	AV		
PIP	PIP	HOME SMART	Smart		
POP	POP	APP MEDIA	Media		
PIP-POS	PIP-POS	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		
M.WIN	M.Win	SEARCH TV/R	TV/R		
Active-WIN	Active-Win	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual		
SWAP	Swap	CLEAR EXIT	Exit		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
MIX	Text Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
HOLD	Text Hold	■	Stop		
UPDATE	Text Update	SETTINGS OPT	Options		
REVEAL	Text Reveal	AD SUBT	Subt		
SIZE	Text Size	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject		